MAZDA RECOMMENDED MAINTENANCE PROGRAM

MAZDA6 (2.3)

Revised: 15.05.2010

MILEAGE	10K	15K	20K	25K	30K	35K	40K	45K	50K	55K	60K	65K	70K	75K	80k	85K	90K	95K	100K	105K	110K	115K	120K	125K	130K	135K	140K	145K	150K	155K	160k
LABOUR / MATERIALS																															
ENGINE OIL	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
OIL FILTER	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
SPARK PLUGS	I		I		I		I		I		I		I		I		I		R		I		I		I		I		I		I
AIR FILTER	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	R	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	R	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
FUEL FILTER							R								R								R							R
ATF									R										R									R		
ENGINE TUNING																															
BRAKE FLUID	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R
ENGINE COOLANT							R								R								R								R
DRIVE BELT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COOLING SYSTEM	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
E.G.R. SYSTEM (IF INSTALLED)	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
BRAKES																															
PARKING BRAKE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BRAKE PEDAL FREE-PLAY	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BRAKE PADS/SHOES	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
BRAKE LINES HOSES & CONNECTION	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
POWER BRAKE UNIT & HOSE	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
TYRES																															
ROTATION inc. BALANCING	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P
PRESSURE check inc. spare tyre	C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F		C/F
STEERING ALIGNMENT																															
STEERING LINKAGES & OPERATIONS	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
P/STEERING VANE PUMP, FLUID LEVEL, HOSE	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
CHASSIS																															
FRONT & REAR SUSPENSION, BALL JOINTS							I								I								I							I
FUEL LINES & HOSES	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
BALLJOINT & DUST COVERS							I								I								I								I
EXHAUST SYSTEM HEAT SHIELD							I								I								I								I
BOLTS, NUTS, CHASSIS & BODY	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
AUTO TRANSMISSION FLUID LEVEL	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
ELECTRICAL																															
BATTERY WATER	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ALL ELECTRICAL SYSTEM	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
AIR -CON																															
A/C AIR FILTRE FOR CABIN	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R

R REPLACE | C/F CHECK /FILL UP | I INSPECTION | I/A INSPECT/ADJUST | C/C CHECK/CLEAN | L LUBRICATE | T TIGHTEN | P PERFORM

FREE CAR WASH & VACUUM